

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet



# Voltmeter og amperemeter

Bård Tollef Pedersen og Erik Lykke Trier



# Innholdsfortegnelse

- Innledning
- Teori og metoder
- Resultater
- Diskusjon
- Konklusjon
- Reslutater





# Innledning

- Elektronikk
- Strøm, spenning og motstand
- Analogt aperatur
- Multimeter
- Feilforplantning
- Indre motstand i aperaturet



https://shorturl.at/dhpG2



# Teori og metoder

- Teori
- Metode
- Formler




https://shorturl.at/amnvQ



### Metode

#### Krets oppsett av krets 1 og krets 2



Hentet fra oppgaveteksten til rapporten.



### Formler

- Ohms lov
- Gauss' feilforplantningslov
- Krets 1
- Krets 2

$$V = RI$$

Ohms lov, hvor V er spenningen, I er strømmen og R er motstanden.

$$\delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \delta x_2\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \delta x_n\right)^2}$$

Gauss' feilforplantningslov, hvor  $\delta f$  er den totale usikkerheten,  $\delta x_i$  er usikkerheten i variabel  $x_i$ , og  $\partial f/\partial x_i$  er den partielle deriverte av funksjonen f med hensyn til variabelen  $x_i$ .

$$\frac{\delta R_{ukorr}}{R_{ukorr}} = \sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2}$$

Formelen for den relative usikkerheten til den ikke korrigerte motstanden,

hvor  $R_{ukorr}$  er den ukorrigerte motstanden,  $\delta R_{ukorr}$  er usikkerheten til den ukorrigerte motstanden,  $\delta V$  er usikkerheten til spenningen og  $\delta I$  er usikkerheten til strømmen.



### Formler for korrigert motstand, krets 1

$$R = \frac{V}{I - \frac{V}{R_V}}$$

Formelen for den korrigert motstand, Her er R<sub>V</sub> motstanden gjennom voltmeteret.

$$\frac{\delta R}{R} = \frac{1}{1 - \frac{R_{ukorr}}{R_V}} \sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\delta R_V}{R_V}\right)^2 \left(\frac{R_{ukorr}}{R_V}\right)^2}$$

Formelen for den relativ usikkerheten til korrigert motstand,

Her er  $\delta R$  usikkerheten til den korrigerte motstanden,  $\delta R_V$  er usikkerheten til motstanden gjennom voltmeteret.



### Formler for korrigert motstand, krets 2

$$\delta R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial V}\delta V\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I}\delta I\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial R_{\alpha}}\delta R_{\alpha}\right)^2}$$

$$R = \frac{V - R_{\alpha}I}{I} = \frac{V}{I} - R_{\alpha} = R_{ukorr} - R_{\alpha}$$

Formelen for den korrigert motstand her er  $R_{\alpha}$  den indre motstanden I amperemeteret.

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I}$$
  $\frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V - R_{\alpha}I}{I^2} = -\frac{R}{I}$   $\frac{\partial R}{\partial R_{\alpha}} = -1$ 

$$\partial R = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{I}\right)^2 + \left(-\frac{R}{I}\partial I\right)^2 + \left(-\partial R_{\alpha}\right)^2}$$

$$\partial RR_{2,ukorr} = R_{2,ukorr} \sqrt{\left(\frac{\partial V}{I}\right)^2 + \left(-\frac{R}{I}\partial I\right)^2 + \left(-\partial R_{\alpha}\right)^2}$$

$$\partial R = R_{2,ukorr} \sqrt{\left(\frac{\partial V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\partial R_{\alpha}}{R_{2,ukorr}}\right)^2}$$

Formelen for den relativ usikkerhet til korrigert motstand.



### Resultater

- Krets 1
- Krets 2

#### Teoretiske verdier mot målte verdier fra multimeteret

Komponent	Oppgittverdi	Målt Verdi
Motstand 1	330 Ω	329.3±3.2 Ω
Motstand 2	680 Ω	678.0±6.3 Ω
Amperemeter 6 mA	32 Ω	31.7±0.5 Ω
Amperemeter 12 mA	16 Ω	16.2±0.3 Ω
Voltmeter	3000 Ω	3001±27 Ω
Batteri	3.0 V	2.9±0.2 V



#### Målte verdier

Motstand( $\Omega$ )	Strøm(mA)	Spenning(V)
329.3±3.2	9.4±0.1	2.8±0.1
678.0±6.3	5.1±0.1	2.8±0.1

Motstand(Ω)	Ukorrigert Verdi(Ω)	Korrigert Verdi(Ω)
329.3±3.2	297.9±2.5	330.7±3.0
678.0±6.3	554.5±4.4	680.1±6.2



#### Målte verdier

Motstand( $\Omega$ )	Strøm(mA)	Spenning(V)
329.3±3.2	8.5±0.1	3.0±0.1
678.0±6.3	4.2±0.1	3.0±0.1

Motstand( $\Omega$ )	Ukorrigert Verdi(Ω)	Korrigert Verdi(Ω)
329.3±3.2	347.1±3.0	330.9±3.1
678.0±6.3	710.8±6.3	679.1±6.3



# Diskusjon

- Feilkilder
  - Måleinstrument
  - Usikkerhet I koblingene
  - Indre motstand
  - Feilforplanting
  - Avlesningsfeil
- Krets 1
- Krets 2





#### Målte verdier

Motstand( $\Omega$ )	Strøm(mA)	Spenning(V)
329.3±3.2	9.4±0.1	2.8±0.1
678.0±6.3	5.1±0.1	2.8±0.1

Motstand(Ω)	Ukorrigert Verdi(Ω)	Korrigert Verdi(Ω)
329.3±3.2	297.9±2.5	330.7±3.0
678.0±6.3	554.5±4.4	680.1±6.2



#### Målte verdier

Motstand( $\Omega$ )	Strøm(mA)	Spenning(V)
329.3±3.2	8.5±0.1	3.0±0.1
678.0±6.3	4.2±0.1	3.0±0.1

Motstand( $\Omega$ )	Ukorrigert Verdi(Ω)	Korrigert Verdi(Ω)
329.3±3.2	347.1±3.0	330.9±3.1
678.0±6.3	710.8±6.3	679.1±6.3

# Konklusjon

- Krets 1
  - 0.4%, 330Ω
  - 0.3%,  $680\Omega$
- Krets 2
  - $0.5\%, 330\Omega$
  - 0.2%, 680Ω
- Vellykket



### Kilder

- Paul Bjørn Andersen. Ohms lov. https://snl.no/Ohms lov, 2021.
- Achim Kohler. *Ampermeter og voltmeter*. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2023.
- John R Taylor. Error analysis. *Univ. Science Books, Sausalito,* California, 20, 1997.
- Øyvind Grøn. Elektrisk strøm.
  https://snl.no/elektrisk strm, 2021.



# Takk for oss.

